

**Для пользователей программы "Гранд-Смета" версии 2 приводим рекомендации по работе с индексами и зональными коэффициентами.**

В "Параметрах сметы" на странице "Индексы" производится установка согласно рис. 1.

Параметры сметы - Пример строительство

Регион и зона

Расчет

Округление

Итоги

Кэф-ты к итогам

НР и СП

Виды работ

**Индексы**

К позициям

Доп. начисления

Автозагрузка

Переменные

Лимит. затраты

Зимние

Нормативы

ОС и ССР

Подписи

Индивидуальные индексы для позиций сметы

☐ Не использовать индексы

☐ Применять индексы по статьям затрат для расчета единичной стоимости расценок (до умножения на физобъем)

☒ Применять индексы по статьям затрат для расчета общей стоимости расценок (после умножения на физобъем)

☐ Применять индексы к СМР

Единые индексы в итогах

☐ Применять единый индекс в итогах до начисления лимитированных затрат

Обоснование индекса

Формула

☐ Применять единый индекс в итогах после начисления лимитированных затрат

Обоснование индекса

Формула

OK

Рис. 1

Если индексы были приобретены в электронном виде, нужно открыть файл индексов, перейти в режим "Два окна" (меню "Окно" – "Два окна"), и перетащить мышью соответствующие индексы на позиции сметы или на заголовки ее разделов.

Если индексы пользователь вводит вручную, это следует делать в "Параметрах сметы" на странице "К позициям", при этом каждому индексу необходимо обязательно установить Код. Затем введенные индексы также перетаскиваются мышью на позиции сметы или на заголовки ее разделов.

Коэффициент перехода к зоне применяется к прямым затратам после перевода в текущие цены. Для этого рекомендуется использовать страницу "Лимит. затраты" в "Параметрах сметы". Значение коэффициента перехода к зоне следует задавать формулой (например, "0,1\*ПЗ"), чтобы вычисление его не зависело от размера накладных расходов и сметной прибыли (см. рис.2).

Параметры сметы - Пример строительство

Регион и зона  
 Расчет  
 Округление  
 Итоги  
 Коэф-ты к итогам  
 НР и СП  
 Виды работ  
 Индексы  
 К позициям  
 Доп. начисления  
 Автозагрузка  
 Переменные  
 Лимит. затраты  
 Зимние  
 Нормативы  
 ОС и ССР  
 Подписи

Справочник Добавить Удалить Вверх Вниз Сохранить Загрузить

| Наименование статьи затрат                          | Значение | Ид. | Ур. |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|-----|
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>       |          |     |     |
| Переход к зоне 4 (K=1.1)                            | 0,1ПЗ    |     |     |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>             |          |     |     |
| <b>Глава 10. Содержание дирекции</b>                |          |     |     |
| <b>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров</b> |          |     |     |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>  |          |     |     |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                       |          |     |     |
| <b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>       |          |     |     |
| <b>Налоги и обязательные платежи</b>                |          |     |     |
| НДС                                                 | 18%      |     | 1   |

Дополнительные параметры статьи затрат

☒ В виде % ☒ Скрывать формулу в итогах ☐ Не активна  
☒ Входит в СМР ☐ Скрывать 0 в итогах

OK

Рис.2

Если при этом нужно дополнительно начислять какие-либо лимитированные затраты, находящиеся в той же главе, что и зональный коэффициент, необходимо использовать формулы (пример начисления затрат на временные здания и сооружения см. на рис.3).

Параметры сметы - Пример строительство

Регион и зона  
 Расчет  
 Округление  
 Итоги  
 Коэф-ты к итогам  
 НР и СП  
 Виды работ  
 Индексы  
 К позициям  
 Доп. начисления  
 Автозагрузка  
 Переменные  
 Лимит. затраты  
 Зимние  
 Нормативы  
 ОС и ССР  
 Подписи

Справочник Добавить Удалить Вверх Вниз Сохранить Загрузить

| Наименование статьи затрат                             | Значение         | Ид. | Ур. |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>          |                  |     |     |
| Переход к зоне 4 (K=1.1)                               | 0,1ПЗ            |     | Зон |
| Временные здания и сооружения с учетом перехода к зоне | 1%(ПЗ+НР+СП+Зон) |     |     |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                |                  |     |     |
| Производство работ в зимнее время                      | 2,86%            |     |     |
| <b>Глава 10. Содержание дирекции</b>                   |                  |     |     |
| <b>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров</b>    |                  |     |     |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>     |                  |     |     |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                          |                  |     |     |
| <b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>          |                  |     |     |
| <b>Налоги и обязательные платежи</b>                   |                  |     |     |
| НДС                                                    | 18%              |     | 1   |

Дополнительные параметры статьи затрат

☒ В виде % ☐ Скрывать формулу в итогах ☐ Не активна  
☒ Входит в СМР ☐ Скрывать 0 в итогах

OK

Рис.3