



Схема заполнения проема - 1



Вид с внутренней стороны проема - 1




Спецификация элементов и деталей на проем 1.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.
		Рама РМ - 1 (проем - 1)	1	54,620

Порядок работ по устройству проема в стене

1. Разобрать конструкцию пола до плиты перекрытия в местах устройства проема.
2. Разметить положение проемов в стене, используя перфоратор и отрезной круг.
3. Прорезать проем - 1 в наружной стене (от подоконника оконного проема от отм. +0,810 до -0,060).
4. Установить металлическую раму РМ-1.
5. Металлическую раму РМ-1 предварительно уточнив размеры сваривать в мастерской.

Спецификация на раму РМ-1 дана на листе..
Строительные работы по устройству проемов необходимо выполнять в рабочее время суток и в кратчайшие сроки в связи с тем, чтобы создавать меньше шума и неудобств для жильцов дома.



						Перепланировка офисных помещений по адресу: г.Чусовой, ул.Мира, д.5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Бочкарев							РП	10	
Выполнил	Минакова									
						Пробивка проема		"TRG-Проект"		